



ООО «ЭКМ»
Россия, 305000, г. Курск, ул. Дзержинского 9А, оф. 409
www.ekm46.ru

ОСНОВАНИЯ


СЕРИИ ППН

Руководство по эксплуатации

1. Назначение

Основания серии ППН предназначены для установки плавких вставок предохранителей ППН (не входит в комплект поставки) и применяются для крепления в распределительных и вводно-распределительных устройствах.

2. Габаритные размеры



Тип:	Основание ППН-00	Основание ППН-0	Основание ППН-1	Основание ППН-2	Основание ППН-3	Основание ППН-4
Габарит:	00С, 00	0	1	2	3	4
мм						
a	30	30	58	64	64	96
b	120	170	200	225	250	304
c1	60	72	82	98	105	145
c2	85	91	96	112	120	165
d	0	0	30	30	30	45
e	25	25	25	25	25	30
g1	8	8	15	17	17	4
g2	7,5	7,5	10,5	10,5	10,5	13
l	100	150	175	200	210	260
m	25	37	38	40	40,5	47,5
s	M8	M8	M10	M10	M12	M16
u	25	25	25	30	40	45
v	2	2	3	5	5,5	8,5

3. Типовая комплектация

1. Основание ППН
2. Паспорт

4. Особенности эксплуатации и монтажа

Предназначены для установки плавких вставок типа ППН.

5. Условия транспортировки и хранения

Транспортировка допускается любым удобным крытым транспортом, обеспечивающим защиты от влаги и механических повреждений.

Хранение осуществляется в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -45 до +60 С° и относительной влажности 70%.

6. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет, при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок службы – 10 лет.

7. Сведения об изготовителе

Страна изготовитель: Китай

Компания: YUEQING TIANYING CURRENT TRANSFORMER CO.,LTD.

Место нахождения: Китай, Qianzhou Village, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Импортер: ООО «ЭКМ»

Место нахождения (адрес юридического лица): 305000, Россия, Курская область, город Курск, улица Дзержинского 9А, офис 409

Телефон: +7(4712)77-13-07

e-mail: ekm46@yandex.ru

Сайт: www.ekm46.ru

8. Свидетельство о приемке

Дату изготовления см. на упаковке.

Технический контроль произведен

